


*jura*<sup>®</sup>



Impressa F50 / F5 / F505  
Használati utasítás

## A kávégép első használata



- Kapcsolja be a készüléket
- Töltse fel a szemeskávétartályt
- Nyomja meg a  gombot




Amikor ez a szöveg jelenik meg: **LANGUAGE ENGLISH**

- Forgassa a forgókapcsolót addig, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik, majd nyomja meg a kapcsolót a kiválasztáshoz
- Emelje ki a víztartályt
- Töltse meg a víztartályt, és helyezze vissza a gépbe




Amikor ez a szöveg jelenik meg: **OPEN TAP**

- Helyezzen egy üres edényt a gőzcsap alá
- Tekerje a kapcsolót ebbe az állásba 
- Amikor a kijelzőn megjelenik, tekerje vissza alapállásba



Amikor ez a szöveg jelenik meg:

**PRESS RINSE**

- Helyezzen edényt a kávé kifolyó alá
- Nyomja meg a karbantartás  gombot amikor a kijelzőn megjelenik

A gép készen áll a használatra

## Szűrő behelyezése (első alkalom)



- Távolítsa el a kávégép
- víztartályát, és hajtsa fel a szűrő
- tartó tetejét (1)

Helyezze be a szűrőbetétet (2) a víztartályba, enyhén

- nyomja lefelé Zárja be a szűrő tetejét (1)
- Töltse fel a kávégép víztartályát



- Tartsa lenyomva a P gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **FILTER** felirat.



- Nyomja le a forgókapcsolót a nyugtázáshoz
- Tekerje el a forgókapcsolót amíg meg nem
- jelenik a **YES** felirat. Nyomjuk le a forgókapcsolót a nyugtázáshoz.




- Helyezzünk legalább 0,5 literes edényt a gőzkar alá
- Tekerje a csapot a ↓ pozícióba
- Tekerje alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn

A gép készen áll a használatra


## Kávéfőző tisztítása (időtartam: kb. 15 perc)



Amikor ez a szöveg jelenik meg **READY CLEAN**


- Nyomja le a karbantartás gombot  amíg a kijelzőn az **EMPTY TRAY** felirat meg nem jelenik
- Ürítse ki a csepegtetőtálcát és helyezze vissza a kávégépbbe



- Távolítsa el a csepegtetőtálcát a kávéfőzőből
- Helyezzünk egy edényt (kb. 1 liter) a kávékifolyó alá.
- Nyomja meg a  gombot



Szöveg megjelenítése: **FILL TABLET**

- Nyissa fel az őrölt kávé adagoló fedelét
- Dobjon tisztító tablettát a nyílásba és zárja le
- a fedelet, majd nyomja meg a  gombot



Szöveg: **EMPTY TRAY**

- Ürítse ki a csepegtetőtálcát és a zacsiókat, majd helyezze vissza mindkettőt a kávégépbbe.

Törölje ki száraz ruhával a zacsiókat és az őröltkávé beöntő nyílást a tisztítás végeztével.



A gép készen áll a használatra

## A vízszűrő cseréje

50 liter víz felhasználása után vagy legkésőbb két hónap elteltével a szűrőpatront cserélni kell.



A kijelzőn megjelenő szöveg: **READY / FILTER**


- Kapcsolja ki a gépet a be / ki gombbal: 
- Nyomja meg a karbantartás gombot  amíg az alábbi felirat meg nem jelenik a kijelzőn:

**CGH FILTER OPEN TAP**



- Ürítse ki a víztartályt
- Nyissa fel a szűrőtartó fedelét (1)
- Távolítsa el a régi CLARIS Plus szűrőbetétet a tartályból
- Helyezze be az új szűrőbetétet (2) enyhe lenyomással
- Zárja le a szűrőtartó fedelét (1)
- Töltse fel víztartályt és helyezze vissza a kávégéphez



- Helyezzünk legalább 0,5 literes edényt a gőzkar alá
- Tekerje a csapot a  pozícióba
- Tekerje alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn



A gép készen áll a használatra

## A kávé gép vízkőtelenítése (időtartam: kb. 40 perc)




A kijelzőn megjelenő szöveg:

### **DECALCIFY**

- Kapcsolja ki a kávéfőzőt a be / ki gomb segítségével 
- Tartsa lenyomva a karbantartás  gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: **EMPTY TRAY**
- Ürítse ki a csepegtetőtálcat és a zacskókat
- Távolítsa el a cappuccino készítőt a gőzkarról



Megjelenő szöveg: **AGENT IN TANK**

- Távolítsa el a víztartályt és ürítse ki
- Töltse fel a víztartályt vízköoldó folyadékkal
- Helyezze vissza a víztartályt
  
- Helyezzünk legalább 0,5 literes edényt a gőzcsap alá
- Tekerje a tárcsát a  pozícióba

A kijelzőn megjelenő szöveg: **DE-SCALING**

- Tekerjük a kart alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn

## Kávéfőző vízkötelenítése (folytatás)




A kijelzőn megjelenő szöveg: **EMPTY TRAY**

- Ürítse ki a csepegtető tálcát, és helyezze vissza
- Öblítsük ki a víztartályt is hideg friss csapvízzel , és helyezzük vissza a kávégépbbe




Megjelenő szöveg: **OPEN TAP**

- Tegyük edényt a csap alá
- Tekerjük a csapot a  pozícióba
- Tekerjük a kart alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn



Megjelenő szöveg: **OPEN TAP**

- Ürítse ki a csepegtető tálcát, és helyezze vissza
- Helyezze vissza a Cappuccino fejet
- Helyezzen üres edényt a kávé-kifolyó alá
- Nyomja meg a karbantartási  szimbólumot

A gép készen áll a használatra

## A cappuccino fej öblítése



A tökéletes működés biztosítása érdekében a professzionális cappuccino fejet rendszeresen ki kell öblíteni.

- Szerelje szét a kapucsínó fejet
- Alaposan öblítsük ki a fúvóka minden részét folyó víz alatt
- Szereljük össze újra a kapucsínó fejet

## A profi kapucsínó fej tisztítása



A tökéletes működés érdekében a kapucsínó fejet rendszeresen meg kell tisztítani

- Helyezzen egy tartályt a kapucsínó fej alá
- Töltsön meg egy másik edényt 2,5 dl vízzel és adjun hozzá egy kupaknyi Auto-cappuccino tisztítót
- Helyezze a tejsövet az Auto-cappuccino tisztító folyadék oldatba
- Nyissa ki a gőzcsapot amíg a Auto-cappuccino tisztító folyadék ki nem ürül



- Töltsük fel a tartályt 2,5 dl friss vízzel
- Helyezze a tejsövet a friss vízbe
- Nyissa ki a gőzcsapot amíg a víz ki nem ürül
- A kapucsínó fej tisztítása elkészült

A gép készen áll a használatra



# Fontos tájékoztatások

## A kávégép rendeltetésszerű használata

Ez a kávégépgép magánjellegű, háztartási használatra készült. Csak kávé készítésére, valamint forró tej és forró víz készítésére szolgál. Bármiféle egyéb jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A JURA Elektroapparate AG nem vállal semmiféle felelősséget a nem rendeltetésszerű használat következményeiért.

Mielőtt üzemeltetni kezdi a gépet, kérjük, olvassa el alaposan és teljes egészében ezt a használati útmutatót, és mindenkor tartsa be az összes útmutatót.

Tartsa ezt a kézikönyvet a készülék közelében, és ha a gépet más felhasználónak adja át, vele együtt adja át a használati útmutatót is.

Az Ön biztonsága érdekében Kérjük, figyelmesen olvassa el az alább felsorolt, biztonsági szempontból fontos információkat.

Az akár halálos veszélyt is jelentő áramütés elkerülése érdekében:  
Soha ne használjon hibás készüléket, vagy olyan gépet, amelynek tápvezetéke sérült.

Amennyiben sérülések jelét észleli, például égett szagot érez, azonnal húzza ki a gép csatlakozóját a hálózati aljzathoz és vegye fel a kapcsolatot a JURA szervizzel.

Ha a gép tápvezetéke megsérült, abban az esetben vagy közvetlenül a JURA cég, vagy egy felhatalmazott kávégép szerviz javíthatja meg.

Ügyeljen arra, hogy a JURA készülék és a tápvezeték ne legyen közel semmiféle forró felülethez.

Gondoskodjék arról, hogy a tápvezeték ne szoruljon be sehová és ne dörzsölődjön hozzá éles peremekhez.

Soha ne nyissa fel a gépet és ne próbálja megjavítani. Ne hajtson végre a készüléken semmiféle olyan módosítást, amelyről nem ír a jelen használati útmutató.

A gépben feszültség alatti alkatrészek vannak. Ha felnyitják a készüléket, akár halálos áramütés veszélyével is számolni kell. Javításokat csak felhatalmazott JURA szerviz végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával. Ha a gép hibás, akkor üzemeltetése nem biztonságos és sérülést vagy tüzet okozhat.

A készülék károsodásának, valamint a személyi sérülések vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében:

Soha ne hagyja, hogy a tápvezeték lazán lelógjon valahonnan. A tápvezetékben megbolthathat valaki, vagy sérülés keletkezhet a vezetéken.

Védje a JURA készüléket az olyan jellegű környezeti hatásoktól, mint például az eső, a fagy és a közvetlen napsugárzás.

Ne merítse vízbe a JURA készüléket, a vezetékeket vagy a csatlakozókat.

Ne tegye a JURA gépet vagy bármelyik alkatrészét mosogató gépbe.

Bármiféle tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a főkapcsolóval a JURA készüléket. A készüléket, lehetőség szerint száraz kendővel törölgesse, és óvja a nagy mennyiségű víz ráömlésétől.

Csak a gép adattábláján feltüntetett feszültségű hálózathoz csatlakoztassa a készüléket.

Kérjük, csak eredeti JURA karbantartási termékeket használjon. Olyan termékek felhasználása, amelyeket nem kifejezetten ajánl a JURA, kárt okozhat az JURA készülékben.

Ne használjon adalékokkal kezelt vagy karamellizált kávébabot.

Csak friss, hideg vízzel töltsse fel a víztartályt.

A kávébab-tartályba soha ne töltsön vizet.

Ha hosszabb ideig távol lesz, a főkapcsolóval kapcsolja ki a készüléket. 8 személy használja, aki: Ha a készüléket gyermek vagy olyan, aki nem rendelkezik a gép biztonságos használatához szükséges fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, vagy tapasztalatok vagy ismeretek hiánya miatt nem képes biztonságosan használni a készüléket akkor a használatra egy felelős személynek felügyelnie kell, vagy megfelelő útmutatást kell adni ahhoz, hogyan használható biztonságosan a készülék.

Biztonsági szempontok a CLARIS Blue szűrőpatron kezelésére:

- A szűrőpatronokat gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.
- Tárolja a szűrőpatronokat lezárt csomagolásban, száraz helyen.
- Védje a patronokat a hőhatásoktól és a közvetlen napsugárzástól.
- Ne használjon sérült szűrőpatront.
- Ne nyisson fel szűrőpatront.